

Réglages des paramètres par défaut de votre flipper Stern Pinball



Réglages par défaut

Réaliser les étapes suivantes pour modifier les réglages par défaut de votre flipper Stern Pinball.

Entrer dans le menu des services, puis entrer dans le menu des réglages standards.

Appuyer sur SELECT. Appuyer sur BACK pour sortir ou quitter à tout moment.

Appuyer sur [>]. Aller sur l'icône ADJ. Appuyer sur SELECT. Aller sur l'icône S.P.I. Appuyer sur SELECT.

STANDARD ADJUSTMENT #1 apparaît avec le nom du réglage qui clignote.

Pendant que le nom du réglage clignote, appuyer sur [<] et [>] pour se déplacer entre les réglages. Pour changer les paramètres du réglages, appuyer sur SELECT.

Pendant que les paramètres du réglage clignent, appuyer sur [<] et [>] à plusieurs reprises jusqu'à ce que le paramètre souhaité apparaisse.

Appuyer sur le bouton SELECT pour « installer » le changement. Une annotation (ligne du bas) indiquera si le paramètre d'usine par défaut est sélectionné ou affichera INSTALLED si le changement n'est pas un paramètre d'usine par défaut.

ID	Nom de l'ajustement	Paramètre par défaut
1	TYPE DU REPLAY	AUTO
2	POURCENTAGE DU REPLAY	10 %
3	RÉCOMPENSE DU REPLAY	CRÉDIT
4	NIVEAUX DU REPLAY	1
5	DÉBUT DU REPLAY AUTOMATIQUE	20 000 000
6	DÉBUT DU REPLAY DYNAMIQUE	60 000 000
7	NIVEAU 1 DU REPLAY	15 000 000
8	NIVEAU 2 DU REPLAY	30 000 000
9	NIVEAU 3 DU REPLAY	45 000 000
10	NIVEAU 4 DU REPLAY	60 000 000
11	HAUSSE DU REPLAY	OUI
12	LIMITE SPÉCIALE	1
13	POURCENTAGE SPÉCIAL	10 %
14	RÉCOMPENSE SPÉCIALE	CRÉDIT
15	LIMITE DE PARTIES GRATUITES	5
16	LIMITE DE BILLES SUPPLÉMENTAIRES	5
17	POURCENTAGE DE BILLES SUPPLÉMENTAIRES	25 %
18	TARIFICATION D'UNE PARTIE	USA 11
19	POURCENTAGE DE LA LOTERIE	9 %
20	RÉCOMPENSE DE LA LOTERIE	CRÉDIT
21	BILLES PAR PARTIE	3
22	AVERTISSEMENTS DE TILT	2
23	LIMITE DE CRÉDITS	30
24	AUTORISE LES MEILLEURS SCORES	OUI
25	RÉCOMPENSE DE MEILLEUR SCORE	CRÉDIT
26	RÉCOMPENSE DE GRAND CHAMPION	1
27	RÉCOMPENSES DU MEILLEUR SCORE 1	1
28	RÉCOMPENSES DU MEILLEUR SCORE 2	0
29	RÉCOMPENSES DU MEILLEUR SCORE 3	0
30	RÉCOMPENSES DU MEILLEUR SCORE 4	0
31	SCORE DU GRAND CHAMPION	75 000 000
32	MEILLEUR SCORE 1	55 000 000
33	MEILLEUR SCORE 2	40,000,000

ID	Nom de l'ajustement	Paramètre par défaut
34	MEILLEUR SCORE 3	30 000 000
35	MEILLEUR SCORE 4	25 000 000
36	INITIALES DU MEILLEUR SCORE ACTUEL	3 INITIALES
37	COMPTEUR DE RÉINITIALISATION DU MEILLEUR SCORE ACTUEL	2 000
38	JEU GRATUIT	NON
39	LANGUE	ANGLAIS
40	CHOIX DE LA LANGUE DU JOUEUR	OUI
41	MESSAGE PERSONNALISÉ	ACTIVÉ
42	PUISSANCE DE LA TORCHE	NORMAL
43	PUISSANCE DE LA BOBINE À IMPULSION	NORMAL
44	VOLUME DU KNOCKER	NORMAL
45	REDÉMARRAGE DE PARTIE	OUI
46	VALIDATEUR DE TICKETS	NON
47	VOLUME DE LA MUSIQUE	1
48	TEMPS DU MODE BALL SAVE	0:05
49	LANCE BILLE CHRONOMÉTRÉ	DÉSACTIVÉ
50	LANCEMENT DE LA BILLE PAR LE BATTEUR	DÉSACTIVÉ
51	MODE BALL SAVE AVEC LA PORTE MONNAYEUR	NON
52	MODE COMPÉTITION	NON
53	BILLE DE CONSOLATION	OUI
54	DÉMARRAGE RAPIDE	OUI
55	OPTION Q24	COMPTEUR DE MONNAIE
56	DISTRIBUTEUR DE TICKETS	NON
57	COMPÉTITION ENTRE JOUEURS	OUI
58	SCORES EN ÉQUIPE	NON
59	IDENTIFIANT D'EMPLACEMENT	0
60	IDENTIFIANT DE JEU	0
61	FORMAT DE L'HEURE	12 HEURES
62	DÉLAI D'INSERTION DE MONNAIE	30
63	RÉCUPÉRATION DE BILLE PERDUE	OUI
64	DÉSACTIVATION DU TILT PAR LA PORTE MONNAYEUR	NON
65	LUMINOSITÉ DU FRONTON	100 %
66	LUMINOSITÉ DU FRONTON AVEC PORTE MONNAYEUR OUVERTE	10 %

Réglages des fonctionnalités spécifiques du flipper

Chaque plateau possède des réglages de fonctionnalités spécifiques aux caractéristiques du jeu. Pour accéder à ces réglages, entrer dans le menu des services puis entrer dans le menu des réglages.

Appuyer sur SELECT pour accéder au menu des services. Appuyer sur BACK pour sortir ou quitter à tout moment. Appuyer sur [>]. Aller sur l'icône ADJ. Appuyer sur SELECT. Aller sur l'icône du jeu. Appuyer sur SELECT.

AJUSTEMENT DE FONCTIONNALITÉS #1 apparaît avec le nom du réglage qui clignote. Pendant que le nom du réglage clignote, appuyer sur [<] et [>] pour se déplacer entre les réglages. Il est possible de modifier les réglages des fonctionnalités de la même manière que les réglages standards en utilisant le bouton SELECT pour choisir les options et les boutons [<] et [>] pour parcourir les paramètres disponibles.